# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P.OO このマークは「取扱説明書」の記載

#### 初めてお使いになるときの準備

右図に従って設置し、 アースを取り付ける

> 安全上のご注意 (→ P.12~17) をお読みになり正しく設置 してください。



本体の背面は、壁や家具などにぴったりつけても大丈夫です。 周囲の保護のために

周囲が熱に弱い壁材や家具でない場所に据え付けてください。背面の壁がガラス の場合、温度差で割れるおそれがあるので、20cm以上あけてください。 左図の距離をあけても、排気で汚れたり結露することがあります。距離を さらにあけるか、壁面側にアルミホイルを貼ると汚れや結露を軽減できます。

- 🖊 トリプル重量センサー (GPS) の「0点調節」をする
  - 電源プラグをコンセントに差し込み、一度ドアを開ける 電源が入り、表示部に現在時刻が表示されます。
  - 加熱室底面にテーブルプレートをセットする(「テマエ」刻印を手前に)
  - ③ ドアを閉めて しけし を3秒以上押し続ける

「ピッ」とブザーが鳴り、数秒後、現在時刻が表示され 「O点調節」が終了します。 → P.6

- 🚱 空焼き (脱臭) をする

  - ② 空焼き (脱臭) をする ( 42脱臭 を選択する) → P.7



**オートメニューの使いかた** (ハンバーグ (標準) の例) → P.42、108

ドアを開けて、食品をのせた グリル皿をテーブルプレート にのせ、ドアを閉める



水道水を給水する

1 給水タンクを本体から引き出す

2 給水口ふたを開いて給水する 給水口内の棒(満水ゲージ) 先端までで満水です。 (水平にして確認する)



| 3| 給水口ふたを閉める

4 給水タンクを本体に セットする

周囲のレッグカバー と同じ位置まで押し 込みます。



給水タンク レッグカバー

を回し 31 ハンバーグ 選択する



を押してスタートする 終了音が鳴ったら食品を取り出す

使用後はお手入れ、水抜きをする

#### ドアを開けると電源が入ります

電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源 が入りません。

電力を節約するため、ドアを閉めて約10分間操作が無いと 自動的に電源を切り、表示部の現在時刻も消え、ボタンを 押しても受けつけません。ドアを開閉すると電源が入り、 表示部に現在時刻が表示され、ボタンを受けつけます。

重量センサーの「0点調節」のお願い 日常ご使用の際も、1ヶ月に1回程度重量センサーの 「O点調節」を行ってください。 → P.6

調理を上手に仕上げるためです。

#### お願い

使用する水は塩素消毒された水道水をご使用ください。 なお硬度の高い水を使用した場合は、カルキ(白い粉)が噴出したり、 長期間使用するとスチーム噴出口が詰まることがあります。 噴出口が白く付着が目立つようであれば、国内産のミネラルウォーター をおすすめします。また下記の水を使うときは、カビや雑菌が発生 しやすくなるため、毎回給水タンクを洗ってください。

浄水器の水

・アルカリイオン水

・ミネラルウォーター

井戸水など

加熱室奥面の穴の中が、明るくなったり、暗くなったりします。 加熱室の温度を一定にするため、熱風ヒーターの通電を 断続するためです。予約中にヒーターが動くこともあります。

調理終了後は給水タンクの残水を捨て、パイプの水抜き を行ってください。 (→ 本書P3「パイプの水抜き」)


加熱室の温度が冷えてから、加熱室内に付着した水滴をふき取ってください。

手動調理の使いかた → P.45~57

# ベーカリー機能の使いかた

# パンケースを加熱室にセットするまで → P.72

- テーブルプレートを取り出してパン ケース台を加熱室底面にセットする
- パンケースにねり羽根を取り付ける ■パン・ピザを作るとき →パン用羽根 を使用してください
  - ■もちやうどん・パスタの生地を作るとき →もち・うどん用羽根 を使用してください
- パンケースに小麦粉や水などを入れる 投入器にドライイーストやお好みの 具材を入れ、パンケースにセットする
- ロックレバーを止まるまで手前に引き、投 入器をのせたパンケースをパンケース台 にのせて、ガイドの上をパンケースセット 位置の上までスライドさせてセットする
- ります。 ロックレバーを奥に押してパンケース をロックしてドアを閉める



# オートベーカリーメニューの操作 → P.73

- ねり、ねかし、1次発酵、2次発酵、焼きをすべて自動で色々な食パンを作ります。
- ■食パン以外のパンを作りたい場合は、「手作りベーカリーメニュー」で作ります。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



パンケース台をセットし、パンケースと投入器 に食材を入れてパンケース台にセットする

を押す 最初は「101食パン」が選択されています


他のオートベーカリーメニューを選択する場合は メニュー 番号を 選択する

> パンケースからパンを取り出す手順は 「ベーカリー機能の手順」を参照 →P.154

パンケースをセットするときは確実に ロックしてください

レバー

例: 101 食パン を作る場合



# **企注意**



熱くなった加熱室内からパンケース を取り出すときは、付属品のミトン や厚めの乾いたふきんを使用する

パンケースや加熱室壁面は熱くなっており、 直接触れるとやけどのおそれがあります

# 知っておいていただきたいこと

下記の内容に十分ご注意いただき、ご使用ください。

#### パイプの水抜き → P.95



テーブルプレートをセットして、ドアを 閉める

現在時刻が表示されていることを確認し、 給水タンクを本体から引き抜く



を回し、41 清掃を 選択する

(3



を押してスタートする 終了音が鳴ったら水抜き完了 冷めてから加熱室内の 水滴をふき取ってください。

#### レッグカバーのお手入れ → P.94

■レッグカバーはスチーム調理など、湯気 が結露したときの露受けです。こまめに お手入れしてください。

給水タンクを外してから、左右前方のく ぼみに指をかけて、上方にかるく持ち上 げながら手前に引いて外します。



■セットするときは、確実に奥まで押し込ん でください。

確実にセットしないと、水もれやスチーム 不足の原因となります。

### 肉や魚の解凍は トレーのままで

- ■包装を外し、トレーのままテーブル プレート中央にのせてください。
- ■半解凍(七~八分解凍)状態に 仕上げます。

解凍後3~5分放置して、自然 解凍します。

- ■分量の目安は100~1000g
- ■グリル調理・オーブン調理の後は 加熱室が熱くなっているので ドアを開けて冷ましてから使っ てください。→P.38、39

### レンジ加熱で黒皿や パンケースなどを使わない

■付属の黒皿・パンケース・投入器や金属 の調理道具(アルミホイル・金ぐしなど) を使わないでください。 → P.21 付属のグリル皿はクッキングガイドに 記載の使いかたに限り使えます。

→ P.27~29



# 食品の分量に あった器の大きさ

- ■容器の大きさは、食品を 入れたとき、八分目くら いになる大きさが適当 です。
- ■適合する容器が無いとき は、「手動調理(レンジ 加熱) |で様子を見な がら加熱してください。

→ P.45~47

### レンジ・オーブンメニューで ホームベーカリー用 付属品を使わない

■パンケース・投入器・パンケース 台はオートベーカリーメニュー・ 手作りベーカリーメニューでのみ 使います。 -> P.16、28、29 レンジ・オーブンメニューの オートメニューや手動調理で 使わないでください。

# パンケースの 回転軸からねり羽根を 取り外しにくいときは

■パンケースの脚の下から回転軸を 固定し、左右に 回してから 引いて取り 外してくだ さい。

→ P.88

### パンケースや投入器の お手入れをするときは 水に浸さない

■特にパンケースの脚部を水に 沈めないように注意してく ださい。 **→ P.96** 

機構部に水が入り、故障の 原因となります。

- ■手作りベーカリーメニューは「ねり」~「1次発酵」、「2次発酵」、「予熱」~「焼き」の3ステップに分かれ、成形は自分で行います。
- ■食パンなどをオートで作りたい場合はオートベーカリーメニューを使用してください。

お知らせドアを開けると電源が入ります。

パンケース台をセットし、パンケースと投入器 に食材を入れてパンケース台にセットする

パンケースをセットするときは確実に ロックしてください

乗り を押す

最初は 113バターロール が選択されています

他の手作りベーカリーメニューを選択する場合は



を回して希望のメニュー番号の 「ステップ1」を選択する



を押してスタートする

# テップ1終了

終了音が鳴ったらパンケースを取り出す 発酵具合を確認してください パンケース台を取り出し、テーブルプレートをセットする 1次発酵が終了した生地を成形し、黒皿 に並べて皿受棚の下段にセットする 給水タンクに満水ラインまで水を入れる

ステップ2

ステップ3



を押してスタートする

### テップ2終了

終了音が鳴ったら黒皿を取り出す 発酵具合を確認してください 2次発酵が終了した生地を黒皿ごと 取り出してドアを閉める



を押して予熱をスタートする


予熱終了音が鳴ったらドアを開けて生地を のせた黒皿を皿受棚の中段にセットする



を押してスタートする

終了音が鳴ったらパンを取り出す

例: 113 バターロール の場合



#### 発酵具合の目安

■フィンガーテストを行ってください 生地をパンケースに入れたまま、指に小麦粉

をつけ、生地の中央を指して みてください。指の穴がその まま残れば発酵は十分です。 詳しくは**バターロール**の 作りかたを参照 **→ P.168** 




ステップ1が終了して、ドアを開けるとス テップ2に移行されます。「とりけ」を押さずに そのまま続けてください。

成形している間に他の調理をしたい場合は を押してから行い、調理終了後、元のメ \_\_\_\_ ニュ<del>ー</del>のステップ2を選択してください。



ステップ2が終了して、ドアを開けると ステップ3に移行されます。 を押さず にそのまま続けてください。





#### 給水タンク使用後は →P.95

- ■給水タンクを空にしてください。
- ■パイプの水抜きを行ってください。
- ■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴を ふき取ってください。

# うまく仕上がらないとき

温度・湿度や気圧、材料、予約時間などの条件で、ふくらみや形、仕上がり具合が変わります。

#### ふくらみが足りない



#### ふくらみ不足の目安

101 食 パ ン:11cm 未満

102 ソフト食パン:11cm 未満

103 バターリッチパン : 11cm 未満

104 山形フランスパン : 10cm 未満

105 デニッシュ風パン: 11cm 未満

| 106 ごはんパン| : 11cm 未満

107 ライ麦パン: 8cm 未満

108 全 粒 粉 パン : 10cm 未満

| 109 米粉パン(小麦入り)| : 10cm 未満

110 米粉パン(小麦なし): 9cm 未満

111 天然酵母食パン: 10cm 未満

112 早焼きソーダブレッド: 6cm 未満

- ■レーズンなどの具材を入れ過ぎていませんか。具材が多過ぎるとふくらみが悪くなります。本書記載の分量に従って調理してください。
- ■室温が高過ぎませんか。室温が高過ぎると仕上がり具合が悪くなり ます。粉などの材料を冷蔵室で冷やして使ってください。
- ■小麦粉について以下を確認してください。
  - ●はかりで重さを計りましたか。付属の計量カップでは正確に計る ことができません。はかりで計ってください。
  - ●たんぱく質(グルテン)量12~15%以外の小麦粉を使っていませんか。たんぱく質量が少ないと仕上がり具合に差が出ます。たんぱく質量12~15%の強力粉を使ってください。
- ■水について以下を確認してください。
  - ●室温25℃以上の場合、約5℃の冷水を使っていますか。水温が高いと発酵し過ぎて、ふくらみが悪くなります。約5℃の冷水を使ってください。
- ■ドライイーストについて以下を確認してください(天然酵母パン以外)。
  - ●予備発酵が必要なドライイーストを使っていませんか。予備発酵 が不要なドライイーストを使ってください。
  - ●イースト投入口に入れていますか。イースト投入口に入れないと 適したタイミングで投入されないためふくらみが悪くなります。 イースト投入口に入れてください。
  - ●冷蔵室で保存した物を使っていますか。保存中に温度が上がって しまった物は使えません。
- ■天然酵母について以下を確認してください。
  - ●生種はかき混ぜながら計りましたか。分離しやすいためかき混ぜないと濃度に差が出ます。かき混ぜてから計ってください。
  - ●生種はパンケースに直接入れていますか。直接入れないと混ざりません。パンケースに直接入れてください。

# 全くふくらまない(全体が白く、だんご状)



- ■ドライイーストや生種を入れ忘れていませんか。発酵できなくなり ふくらみません。正しく入れてください。
- ■保存状態が悪いか賞味期限等が切れているドライイースト、生種を 使っていませんか。発酵できない場合があります。新しい物を使っ てください。
- ■パン用羽根をつけ忘れていませんか。パン用羽根をつけて運転してください。

#### 外皮がかたい

■人肌に冷ましてからポリ袋に入れると、柔らかくなります。

#### ごはんパンに粒残りがある

■ごはんがかたまっていませんか。料理集に記載の分量の水をごはんにかけて、 しっかりとほぐしてからパンケースに入れてください。

#### クロワッサンがうまくでき ない


- ■包み込むバターが溶けていませんか。バターが溶けているとうまく層 になりません。生地をよく冷やしてからバターを包み込んでください。
  - ●特に室温が高い場合は生地を長めに冷やしてください。

#### メロンパンのクッキー生地 が割れる

- ■クッキー生地をパン生地に無理に巻き込もうとしていませんか。 クッキー生地はパン生地上にのせてかるく押さえて密着させてください。
- ■格子模様を深く入れていませんか。深いと割れることがあるので深く しないでください。

# 突然の沸とうに注意 → P.15

●飲み物 (水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など) や、 カレーやシチューなどとろみのある物、 油脂分の多い生クリーム、バターなど は、加熱中や加熱後に突然沸とうして 飛び散り、やけどのおそれがあるので 注意する。



加熱前と加熱後に よくかき混ぜる。



●調理中や調理後および お手入れの脱臭と清掃の 後は、本体(ドア、キャビ ネット、加熱室とその周 辺) に触れない。

# こんなときは

250℃に設定できない

ドアから蒸気がもれる

ことがある

# こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書をもう一度お調べください。 現 象 因 電源が入らない ●ドアを開閉し、表示部に現在時刻が表示されボタンやダイヤルを受けつけるか確認してください。 (待機時消費電力オフ機能が働くと表示部の表示が消え、ボタンを受けつけません) ときどき電源が入らない オートベーカリーメニューの ●節電のため庫内灯を消灯しています。加熱室内の様子を見たいときは() を押すと 調理中・オーブン予熱中に 庫内灯が点灯します。消灯したいときは、もう一度( を押してください。 庫内灯が消灯している ● 2冷凍ごはんで耐熱性プラスチックの容器またはラップに包んで加熱してください。 冷凍したごはんなどが ●3解凍あたためで加熱するときは必ず容器(平皿)にのせて加熱してください。 うまくあたたまらない 容器(平皿)を使わないでラップに包んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。 容器の大きさは、食品を入れたとき、八分目くらいになる大きさが適当です。 レンジのとき ●黒皿 (ホーロー製) やグリル皿・パンケース・投入器を入れ、レンジ で加熱していませんか。 火花(スパーク)がでる ●テーブルプレートやねりモーターのギア部などに食品くずがついていませんか。 ●オーブン運転時は高温になっているためスチームが見えない場合があります。 スチームが見えない また、オートメニューは、メニューによってスチーム量が異なります。スチーム発生時 は「スチーム」「過熱水蒸気」が点灯します。 ●メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの内側が 加熱中、表示部やドアが くもることがあります。 くもったり、水滴が落ちる ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんでふき取ってください。 ●白い付着物の成分は水道水に含まれるミネラル分(カルシウム、マグネシウム)が 加熱室内に白い粉が 蒸発して残った物です。ミネラル分は有害ではありません。かたく絞ったぬれぶきん 付着する でふき取ります。 ●繰り返して調理した後(合計調理時間8分以上の場合)や、 を押したとき、 調理が終了してもファン 電気部品を冷却するためファンが3分間回転する場合がありますが故障ではあ の風切り音がする りません。冷却が終了するとファンは自動的に停止します。 設定した温度が途中で ● オーブン のとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃ 変わることがある に切りかわります。

●加熱室が熱い場合、最大設定温度は230℃になります。

●少量の蒸気が出ることがありますが異常ではありません。